


# Lötanleitung



## Sicherheitshinweise

- Lange Haare zusammen binden
- Lüftung bei Benutzung laufen lassen
- Temperatur zwischen 350°C und 390°C wählen
- Nicht zu die Spitze, sondern der gesamte Metallstab wird heiß!!



## Reinigung und Verzinnung:

Mit der Zeit sammeln sich Ablagerungen auf der Lötspitze an oder die Zinnschicht schwindet. Das beeinträchtigt die Wärmeübertragung der Spitze. Zum Reinigen können die Ablagerungen mit dem Messingschwamm entfernt werden. Zum Verzinnen wird Lötzinn direkt auf die Spitze aufgetragen. Das überschüssige Zinn wird wieder mit einem Messingschwamm entfernt.

